

Einbauanleitung Stoßdämpfer LIP

Wir verwenden die Stoßdämpfer der Marke LIP, welche seinerseits als Erstausrüstung im 2CV von Citroen montiert wurden.

Es ist unbedingt unumgänglich, die Stoßdämpfer in der richtigen Einbaulage zu montieren!

Eine Falschmontage bewirkt, daß der Stoßdämpfer mangelnde Wirkung hat bzw. daß die Ventile im Stoßdämpfer kaputt gehen!



Montage der vorderen Stoßdämpfer: Die Stoßdämpfer so montieren, daß die **Kappe zum Federtopf** zeigt, und nicht zum Rad! An der Kappenfreiseite hat der Stoßdämpfer eine **Einkerbung** welche normalerweise auch **farblich** markiert ist. Diese muß nach oben zeigen!!



Montage der hinteren Stoßdämpfer: Mit der Kappe zum Federtopf, Kerbe nach oben!

